manual œltimo.qxd 5/13/2004 2:10 PM Page 1

BELARRA

Aspiradora

AH 721

Atención Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta

Manual del Usuario y Garantía

manual œltimo.qxd 5/13/2004 2:10 PM Page 2

CONTENIDOS

* NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD 3

* ESPECIFICACIONES TECNICAS 3

* NORMAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD 3

* DESCRIPCION DE PARTES 5

*INSTRUCCIONES DE OPERACION 6

* MANTENIMIENTO 9

* DESPIECE 10

* LISTADO DE PARTES 11

* NOTAS 12

* ANEXO IMPORTADORES POR PAIS 13

* CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS 14

* GARANTIA 16

manual œltimo.qxd 5/13/2004 2:11 PM Page 9

Gracias por comprar este producto. Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de operara la aspiradora y mantenerla en buen estado.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: lea y entienda todas las instrucciones. La falta de seguimiento de las instrucciones listadas abajo puede resultar en una descarga eléctrica, fuego y/o lastimaduras personales serias.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

AREA DE TRABAJO

- No use la máquina en atmósferas explosivas, tales como frente a la presencia de líquidos inflamables, gases o polvo.
- Mantenga a los observadores, chicos y visitantes lejos de la máquina mientras la está operando. Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

ADVERTENCIA

- No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar la herramienta o tirar del cable para sacarlo del tomacorriente. Mantenga el cable lejos del calor, del aceite, bordes filosos y partes móviles. Haga reemplazar los cables dañados por personal autorizado. Los cables dañados incrementan los riesgos de descarga eléctrica.
- Si el cordón de alimentación se daña deberá ser reemplazado por el fabricante o su representante.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TENSION DE ALIMENTACION/ 220V~ 50Hz

POTENCIA	1200W - 1,6 HP
PRESION DE VACIO	15,5 kpa - 2,24 PSI
CAPACIDAD DE DEPOSITO	20L - 5,3 Gal
PESO	7,6kg - 16,7 lb

Doble Aislación

Dupla Isolaçao

manual .qxd 1/5/2004 4:51 PM Page 6

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

- Lea cuidadosamente todas las instrucciones, y conserve este manual para futuras referencias.
- Antes de usar este aparato por primera vez, asegúrese de que el voltaje de su casa sea el mismo que indica el producto.
- Después de retirar todas las piezas de la caja, verifique que el aparato y sus accesorios estén en perfectas condiciones. En caso de tener alguna duda, no utilice el aparato y contáctese con el Servicio Técnico Autorizado.
- Todos los materiales del embalaje, tal como: plásticos, espuma de polietileno, etc., deben ser guardados fuera del alcance de los niños para evitar cualquier accidente.
- La aspiradora es recomendada solamente para uso doméstico. El aparato no será substituido en caso de ser utilizado con otro propósito y el mismo sea dañado.
- El importador no se responsabilizará por ningún defecto causado por el uso indebido o irresponsable del producto, como así tampoco será responsable por arreglos o cambios efectuados por personal no autorizado.
- En caso de haber una eventual falla o mal funcionamiento, desconecte la aspiradora y no intente conectarla nuevamente. Contáctese con el personal del servicio técnico autorizado.
- Nunca use la aspiradora en caso de que la ficha de alimentación o el cable estén dañados. De estar dañado el cable o la ficha de alimentación contáctese con el Servicio Técnico Autorizado.
- Si no utiliza su aspiradora, asegúrese de desconectar el mismo de la red eléctrica y enrolle el cable.
- Si la boca de la aspiradora o el tubo flexible o el tubo telescópico que prolonga el tubo flexible estuvieran obstruidos, desconecte inmediatamente la aspiradora. Elimine la obstrucción antes de conectar nuevamente la aspiradora
- No utilice la aspiradora cerca de fuentes de calor como, por ejemplo, radiadores. Tenga cuidado de no aspirar colillas de cigarrillos, etc.
- Antes de conectar el plug al toma de alimentación, verifique que sus manos estén secas.
- Cuando quiera desconectar el producto de la red eléctrica domiciliaria, desconéctela agarrando el plug de la aspiradora, nunca desconecte el aparato tirando del cable de alimentación.
- Desconecte la aspiradora de la red eléctrica domiciliaria antes de iniciar cualquier tarea de mantenimiento o de limpieza.
- No sumerja la aspiradora en agua.
- Siempre desconecte el aparato antes de proceder a cualquier tarea de reparación o mantenimiento.
- Nunca toque el plug o la aspiradora en caso de que tenga las manos mojadas.
- Nunca use la aspiradora sobre una superficie húmeda o mojada.
- No use la aspiradora sin sus correspondientes Filtros.
- No deje usar la aspiradora a niños o personas incapaces usar correctamente este aparato.
- No mueva la aspiradora tirando del cable de alimentación o de la manguera flexible.
- Nunca use la aspiradora sin filtro de protección o filtro de salida de aire.
- No use el aparato en caso que la entrada o la salida de aire estén obstruidas. Esto es muy peligroso dado que el motor puede recalentarse.

⚠

NUNCA TRATE DE AJUSTAR O REPARAR EL EQUIPO UNO MISMO.

RECUERDE QUE SI EL PRODUCTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO DE GARANTIA DEBE CONTACTARSE CON EL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO, EN CASO DE SER REPARADO POR PERSONAL NO AUTORIZADO SE PERDERA LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA.

manual œltimo.qxd 5/13/2004 2:11 PM Page 10

DESCRIPCION





manual œltimo.qxd 5/13/2004 2:11 PM Page 11

OPERACION

1

INSERTE EL CONECTOR DE MANGUERA
DENTRO DEL ORIFICIO DE ENTRADA
EN LA PARE FRONTAL DE LA UNIDAD

2



INSERTE EL MANGO DENTRO DEL TUBO DE EXTENSION
GIRANDOLO CON FUERZA

3



IGUAL QUE EL PASO ANTERIOR

4



IGUAL QUE EL PASO ANTERIOR

5

ALMACENAJE DUAL

manual œltimo.qxd 5/13/2004 2:11 PM Page 12

OPERACIÓN

1

CONECTE LA FICHA EN LA TOMA DE CORRIENTE

2

PRESIONE EL INTERRUPTOR PARA APAGAR
O ENCENDER LA UNIDAD

PARA SU SEGURIDAD, EL INTERRUPTOR VIENE PROVISTO CON UN PROTECTOR A PRUEBA DE AGUA
REEMPLACELO EN CASO DE QUE SE DAÑE.

3



USTED PUEDE VARIAR EL FLUJO DE AIRE UTILIZANDO LA TRABA DESLIZANTE
PRESIONANDOLA HACIA ARRIBA O ABAJO

4

NUNCA OLVIDE DE RETIRAR EL FILTRO DE LA ASPIRADORA SI LA VAA UTILIZAR CON LIQUIDOS

manual œltimo.qxd 5/13/2004 2:11 PM Page 13

DESCARGA DEL RECIPIENTE

SI LA BOLSA DE RESIDUOS ESTA LLENA O ROTA, REELPLACELA INMEDIATAMENTE

1

PRESIONE LA TRABA PARA ACCEDER AL RECIPIENTE

2

RETIRE LA BOLSA

3

VACIE EL RECIPIENTE

4

VUELVA A POSICIONAR LA TAPA Y AJUSTELA CON LAS TRABAS

manual œltimo.qxd 5/13/2004 2:11 PM Page 14

MANTENIMIENTO

PRECAUCION: CUANDO EL FILTRO ESTE CONCIDERABLEMENTE SUCIO, ESTO PROVOCARA UN BAJA DEL PODER DE SUCCION Y REDUCIARA LA EFICIENCIA DE TRABAJO DE LA ASPIRADORA. PARA EVITAR ESTO VERIFIQUE PERIODICAMENTE EL FILTRO Y LIMPIELO. ESTO EXTENDERA LA VIDA UTIL DE LA UNIDAD.

1



GIRE LA PERILLA DE TRABA EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ, ESTO PERMITIRA EXTRAER EL FILTRO

2

LIMPIELO CUIDADOSAMENTE, SOLO CON AGUA Y JABON

3

DEJELO SECAR DE MANERA NATURAL

4



VUELVA A POSICIONAR EL FILTRO EN LA UNIDAD

manual œltimo.qxd 5/13/2004 2:11 PM Page 15

DESPIECE AH 721



manual œltimo.qxd 5/13/2004 2:11 PM Page 16

LISTADO DE PARTES AH 721

Item	Código	Descripción
1	AH721R1001	RUEDA
2	AH721R1002	BASE
3	AH721R1003	TORNILLO
4	AH721R1004	RECIPIENTE
5	AH721R1005	TRABAS
6	AH721R1006	PLACA DE AJUSTE
7	AH721R1007	TORNILLO
8	AH721R1008	CONECTOR DE SUCCION
9	AH721R1009	TORNILLO
10	AH721R1010	JUNTA
11	AH721R1011	JUNTA
12	AH721R1012	AISLANTE DE RUIDO
13	AH721R1013	SOPORTE
14	AH721R1014	AMORTIGUADOR DE MOTOR SUPERIOR
15	AH721R1015	AMORTIGUADOR DE MOTOR INFERIOR
16	AH721R1016	CONECTOR
300	AH721R1300	MOTOR
18	AH721R1018	TAPA DE MOTOR
19	AH721R1019	TORNILLO
20	AH721R1020	AISLANTE DE RUIDO
21	AH721R1021	TAPA
22	AH721R1022	PASACABLE
23	AH721R1023	CABLE Y FICHA
24	AH721R1024	SOPROTE
25	AH721R1025	TORNILLO
500	AH721R1500	INTERRUPTOR
27	AH721R1027	TAPA SUPERIOR
28	AH721R1028	MANGO
29	AH721R1029	TORNILLO
30	AH721R1030	ETIQUETA
31	AH721R1031	TORNILLO
32	AH721R1032	FLOTADOR
33	AH721R1033	SOPORTE DE FILTRO
34	AH721R1034	FILTRO
35	AH721R1035	ARANDELA
36	AH721R1036	BOTON
37	AH721R1037	TORNILLO
38	AH721R1038	SOPORTE DE AMNGUERA
39	AH721R1039	MANGO
40	AH721R1040	TUBO DE EXTENSION
41	AH721R1041	SOPORTE
42	AH721R1042	CEPILLO PEQUEÑO
43	AH721R1043	CEPILLO GRANDE

manual œltimo.qxd 5/13/2004 2:11 PM Page 17

NOTAS/ NOTES